



## **SIKKERHETSINSTRUKS – AVFALLSKOMPRIMATOR**

- 1: Komprimator skal ikke brukes ved mistanke om funksjonsfeil.**
- 2: Bruker skal ikke foreta tekniske modifikasjoner eller justere komprimatorens innstillinger.**
- 3: Spake A og spake B skal betjenes med begge hendene.**
- 4: Før komprimering skal beskyttelsesluken være sikret i oppreist posisjon.**
- 5: Avfall skal ikke stikke ut av komprimatorens kompresjonszone når komprimeringen skal starte.**
- 6: Innkast av avfall under kjøring av komprimator skal ikke forekomme.**
- 7: Beskyttelsesluken skal være sikret i oppreist posisjon før transport- og løfteoperasjoner.**
- 8: Slange med lufttilførsel må være ren innvendig for å unngå at urenheter påvirker komprimatorens funksjon.**
- 9: Plasser deg midt foran beskyttelseslukens senter før du åpner luken.**
- 10: Påse under komprimering at avfall ikke kommer i kontakt med- og presser mot beskyttelsesluken. I så tilfelle må komprimeringen UMIDDELBART AVBRYTES.**

